

MANUAL DE PROGRAMACIÓN

SNACK SM IV

www.VisionsVending.com - Tel 981 818 383-

MODE SERVICIO (entrada)

Acceder al Mode Servicio pulsándola tecla “MODE” situada en la placa de control.

Al entrar en Mode de Servicio se listarán las posibles averías.

AVERIAS

“ BATTERY BACKED RAM FAILURE “

Este mensaje indica que el sistema no puede acceder a la batería backed RAM.

“ MOTOR= ”

Se indican los motores atascados. Para desatascar un motor, éste deberá funcionar correctamente mientras se esté dentro de Mode de Servicio.

Entrando “ACK” se sale del modo display errores.

MODE SERVICIO (nivel bajo)

0 – COMPROBACIÓN MOTORES TOTAL MAQUINA

Pulsando “ 0 ” muestra el mensaje “ PRESS DE “J” KEY TO VEND ENTIRE MACHINE” (PULSAR LA TECLA – J- PARA COMPRABACION TOTAL DE MAQUINA”), y tras pulsar –J- todas las selecciones vendran en secuencia.

Para salir a Mode de Servicio, pulsar cualquier tecla mientras giran los motores.

1 – a DEVOLUCIÓN MONEDAS (monedero NO-ejecutivo)

Pulsando “ 1 “ muestra el mensaje continuo “ COIN DISPENSE MODE” (“DEVOLUCION DE MONEDAS”). Mientras el mensaje está a la vista:

pulsando “A” devolverá
pulsando “B” devolverá
pulsando “C” devolverá
pulsando “ D” devolverá

Pulsar cualquier otra tecla para salir a Mode de Servicio

1 –b LLENADO DE TUBOS

Pulsando “ 1 “ muestra el mensaje continuo “ COIN DISPENSE MODE” (“ DEVOLUCIÓN MONEDAS”) . Mientras el mensaje está a la vista: pulsando “F” aparecerá en el display “ FILL”.A continuación podremos llenar los tubos de cambio.

2 CUENTA DE MOTORES

Pulsando “ 2 “ se muestra la configuración actual de la máquina y el número de motores instalados.

3 NO SE UTILIZA

4 NO SE UTILIZA

5 PROGRAMACION DE PRECIOS

Pulsando “5 “ muestra el mensaje “ SET PRICE-ENTER SELECTION” (“ PROGRAMACIÓN PRECIOS-ENTRAR SELECCIÓN”) seguido de “ ??= SEL” .

Tras haber pulsado la selección alfa-numérica muestra la selección “ A1 \$ 01.50 “ con el dígito a editar parpadeante.

Entrar el precio de 4 dígitos seguido de la tecla –J- para grabar el precio, o la tecla –L- para salir sin grabar. Si se graba el precio con la tecla –C- se entra en el Mode de Copiar Precio. En el display se leerá “ COPY PRICE “

(“COPIA PRECIO”) SEGUIDO POR “ ??”. Cualquier selección pulsa ahora tendré el precio de copia.

Para salir de Moe Copiar Precio pulsar la tecla –L- dos veces.

6 PROGRAMACION HORA

Pulsando “6” muestra el mensaje continuo “TO SET CLOCK ENTER “J” (“ PROGRAMAR HORA CON TECLA –J-“), y tras pulsar –J- mostrará la hora

actual en el formato “ TIME XX: XX” (“ HORA XX: XX”) con el dígito a editar parpadeante. La hora se programa utilizando el formato 24 horas

y se graba pulsando la tecla –J-.

Con la tecla –L- se sale sin grabar.

8 COMPROBACION MOTORES POR SELECCIÓN

Pulsando “8” muestra el mensaje “TEST VEND-ENTER SELECTION” (“COMPROBACIÓN-ENTRAR SELECCIÓN”) seguido por “??=SEL” .

La

selección entrada funcionará y el display mostrará “ JAMMED” (“ATASCADA”) en caso de avería.

Pulsando la tecla –L- dos veces se sale a “SERVICIO”

9 COMPROBACION MOTORES POR BANDEJAS

Pulsando "9" muestra el mensaje "TEST VEND-ENTER ROW"
("COMPROBACIÓN-ENTRAR BANDEJA") SEGUIDO POR "??=ROW".
Entrando la letra de la bandeja ésta funcionará.

Para salir a "SERVICIO", pulsar cualquier tecla mientras giran los motores.

MODE DE SERVICIO (nivel alto)

7 ACCESO NIVEL ALTO

Pulsando "7" muestra el mensaje "ENTER CODE" (" ENTRAR CODIGO")

seguido por "CODE=????").

Ya se puede entrar el código de acceso fijado (1,2,3,4).

Si el código de acceso es correcto, muestra el mensaje " ACCEPTED"
(" ACEPTADO") seguido por "HIGH LEVEL" (" NIVEL ALTO").

Si el código de acceso no es correcto mostrará " REJECTED"
(" RECHAZADO") seguido por "SERVICE" ("SERVICIO")

0 DESCONEXION TODAS OPCIONES

Pulsando "0" desactiva *Venta Forzada*, *Multi Venta* y *Descuentos*

1 MODE NO - ESTAFA

Pulsando "1", display muestra mensaje "NC ON" o "NC OFF".

1 = NC ON (activado)

0 = NC OFF (desactivado)

" NC ON " : Activa mode No Estafa, es decir aceptará cualquier moneda siempre que pueda devolver el cambio de cualquier venta y el valor del crédito introducido.

" NC OFF " : Desactiva modo No Estafa, es decir aceptará cualquier moneda aunque en los tubos no disponga de suficiente cambio. En este caso, el crédito restante permanecerá reflejado en el display durante 20 segundos; transcurrido ese tiempo desaparecerá el crédito restante.

2 VENTA FORZADA

Pulsando "2" muestra el estado actual de *Venta Forzada* y el display indica

"VF ON" o "VF OFF".

Pulsando "1" se activa *Venta Forzada*, y ésta se desactiva pulsando "0".

Los cambios se graban con la tecla -J-.

Con la tecla -L- se sale a "SERVICIO" sin cambiar la opción.

3 MODE DESCUENTO

Pulsando "3" muestra el mensaje "DISCOUNT GROUP=1 2 3"
(CONJUNTO

DESCUENTO= 1 2 3). Los grupos de descuento activados estarán
parpadeantes.

Para seleccionar el grupo a editar pulsar "1", "2", "3". Con la tecla -L- se
sale.

Tras efectuar la selección, el estado de ese grupo se muestra mediante
el

Mensaje "GRP 1 OFF". Pulsando "1" activará el grupo 1 y con "0" lo
desactivará.

El siguiente mensaje "ROW-1" (BANDEJA-1) da paso a la primera
bandeja del

grupo de descuento. Entrar la letra correspondiente a la bandeja
requerida y

pulsar "0" para continuar.

Ahora pide la letra de la última bandeja con el mensaje " TO-0" ("HASTA
0").

Entrar la letra correspondiente a la bandeja requerida y pulsar "0" para
grabar.

El importe del descuento se deberá entrar con el mensaje "DISC \$00.00"
("DESC"). Para grabar el importe de descuento pulsar la tecla -J- o
dejar sin

variar la tecla -L-.

La hora de inicio de descuento se entra tras el mensaje "TIME 00:00"
("HORA 00:00"), y se graba con -J- o se deja sin variar con la tecla -L-.

La hora de final de descuento se entra tras el mensaje "ST 00:00",
grabándose

Con -J- o dejándola igual con la tecla -L-.

Ya se pueden modificar otros descuentos; pulsar -L- para salir a "NIVEL
ALTO".

4 IDIOMA

Selección idiomas: E = INGLES
F = FRANCES
G = ALEMAN
H = ESPAÑOL
D = ITALIANO
A = AUXILIAR (definición del usuario)

Pulsando "4" muestra el idioma asignado: "IDIOMA E". Se puede escoger un idioma predefinido entrando la letra apropiada seguida de -J- para grabar.

Pulsar -L- para salir.

Si se escoge el idioma auxiliar A, se pueden entrar el equivalente de los siguientes mensajes:

- 1 "USE IMPORTE EXACTO"
- 2 "USE SOLO MENEDAS"
- 3 "HAGA OTRA SELECCIÓN"
- 4 "ESCOJA PRODUCTO GRATIS"
- 5 "AHORA HAY DESCUENTO"

Hay treinta caracteres disponibles para cada mensaje. Se puede ver o editar el mensaje siguiendo los pasos descritos en NIVEL ALTO -B- para *Punto de Venta*.

5 LOTERIA IMPAR

Pulsando "5" muestra el mensaje "ODDS 0000" (" IMPAR 0000").

Entrar los números requeridos y grabar con la tecla -J-.

Pulsar -L- para salir sin grabar.

El número impar representa el número fijo de ventas entre ganadores de lotería.

6 MIS NO-REPROGRAMABLE

Pulsando "6" muestra el mensaje "NON RESETTABLE TOTALS" ("TOTALES NO-REPROGRAMABLES") seguido por " ?? = "SEL". Entrando cada selección individual, por ejemplo " A1", mostrará el número de ventas y la recaudación. Los totales por bandejas completas se visualizan entrando "AL".

Para salir a " NIVEL ALTO" pulsar cualquier número.

7 MIS REPROGRAMABLE

Pulsando "7" muestra el mensaje " RESETTABLE TOTALS" ("TOTALES REPROGRAMABLES") seguido por " ??= SEL".

Entrando cada selección individual, por ejemplo "A1", mostrará el número de ventas y la recaudación. Los totales por bandejas completas se visualizan entrando "AL".

Para salir a "NIVEL ALTO" pulsar cualquier número.

8 TOTALES MIS

Pulsando "8" muestra el mensaje

"A" = TOTAL VENDS (TOTAL VENTAS)

"B" = TOTAL CASH (TOTAL RECAUDADO)

"C" = TOTAL VALUE CARD (TOTAL VALOR TARJETA)

"D" = TOTAL LOTTO/PROMO (TOTAL LOTERIA/PROMO)

"E" = TOTAL BILLS (TOTAL BILLETES)

"F" = TOTAL DISCOUNTS (TOTAL DESCUENTOS)

seguido por "?= CHOICE" (SELECCIÓN).

9 PARO RELOJ

Si la máquina debe estar almacenada por un periodo largo de tiempo, se deberá parar el reloj para ahorrar batería.

Pulsando "9" muestra el mensaje " TO STOP CLOCK ENTER "J"" ("PARA PARA EL RELOJ ENTRAR -J-"). Tras pulsar -J- se para el reloj y sale.

Pulsando cualquier otra tecla se sale sin parar el reloj.

A MULTI VENTA

Pulsando "A" muestra el estado actual de la Multi Venta, y el display indica "MV ON" o "MV OFF".

1 = activa *Multi Venta*

0 = desactiva *Multi Venta*

Los cambios se graban con la tecla -J-.

Con la tecla -L- se sale a "NIVEL ALTO" sin cambiar la opción.

B EDITAR MENSAJE PUNTO DE VENTA

Se pueden entrar hasta 100 caracteres como mensaje Punto de Venta (P.O.S.).

Pulsando "B" muestra el mensaje "EDIT POINT OF SALE MESSAGE"

(" EDITAR MENSAJE PUNTO DE VENTA") seguido por los primeros diez caracteres del mensaje POS actual.

Se pueden entrar letras, números y caracteres especiales desde Menu I o Menn II (ver cuadro página siguiente).

MENUS P.O.S.

MENU I

A	G	N
B	H	O
C	I	P
D	J	R
E	L	S
F	M	T

ESPACIO PROXIMO ESPACIO
ADELANTE MENU ATRAS

MENU II

K	Y	4
Q	Z	5
U	0	6
V	1	7
W	2	8
X	3	9
*	ENTER	\$

Comandos son:

“J” = ESPACIO ADELANTE

“L” = ESPACIO ATRÁS

“K” = USA MENU II PARA PROXIMO IMPUT

“K” = ENTRAR MENSAJE
P.O.S. Y SALIR

Hay varias secuencias disponibles con caracteres especiales para editar mensajes y mostrar datos especiales. Las secuencias de caracteres especiales se muestran en la siguiente tabla.

SECUENCIAS DE CARACTERES ESPECIALES

Secuencias Caracteres

*B	Emite solo un bip
*D	Muestra la Temp.. del compartimento refrigerado
*H	Muestra mensaje en horizontal (mode por defecto)
*P	Pausa en el display 0,5 segundos a voluntad
*T	Muestra la hora en formato 24 horas
*V	Muestra el siguiente mensaje en vertical.

C REARME AUTOMÁTICO (CD-6 Esclava)

Pulsando "C" muestra el mensaje " INPUT AUTO-REINSTATEMENT RANGE" (" ENTRAR VALOR REARME AUTOMATICO ") seguido por "1 = ON o OFF".

Pulsando "0" desactiva y sale a "NIVEL ALTO".

Para asignarle a la máquina snack las selecciones de la CD-6, pulsar "1"; display muestra el mensaje "BEGIN - -" (empezar).

Entrar la primera selección alfa numérica. Tras parpadear alfa pulsar "0" para grabar; mostrará el mensaje "END - -" (fin).

Entrar la última selección alfa-numérica; tras parpadear alfa pulsar "0" para grabar y salir.

D VENTA PROMOCION

Pulsando "D" muestra el mensaje "GRUPO PROMO = 1 2 3", y parpadearán los grupos de promoción que estén activados.

Para seleccionar el grupo a editar pulsar "1", "2", "3" se elija un grupo a editar. En este punto se sale con la tecla -L-.

Tras efectuar una selección, el estado de ese grupo se muestra con el mensaje "GRP 1 OFF".

Pulsando "1" se activará el grupo 1, y con "0" lo desactivará.

El siguiente mensaje mostrado "COMPRES -" pide la primera selección de la serie COMPRES. Entrar en la primera selección alfa-numérica y pulsar "0" al parpadear.

El siguiente mensaje "A -" pide la última selección de la serie COMPRES.

Entrar en la última selección alfa-numérica y pulsar "0" al parpadear.

El siguiente mensaje "GRATIS -" pide la primera selección de la serie GRATIS. Entrar en la primera selección alfa-numérica y pulsar "0" al parpadear.

El siguiente mensaje "A -" pide la última selección de la serie GRATIS. Entrar la selección alfa-numérica y pulsar "0" para grabar y salir a "NIVEL ALTO".

E MIS REPROGRAMABLE

Pulsando "E" EL DISPLAY MUESTRA EL MENSAJE "RESET MIS?".

Pulsando "J" causará un reset en MIS y sale a "NIVEL ALTO".

Cualquier tecla sale a "NIVEL ALTO" sin causar reset en MIS.

F NO SE UTILIZA